

Anwenderhinweise zur Schaumex-Box

Einbau:

Die **Schaumex-Box** ist an einer Stelle mit guter Vermischung an der Bearbeitungsmaschine anzubringen. Idealerweise ist sie im Rücklauf der Emulsion oder Lösung zu installieren.

Inbetriebnahme:

1. Mit einem Messer ist die kleine gelbe Spitze abzuschneiden.
2. Einstellung der Dosierdauer mittels Innensechskantschlüssel. Am Kopf der Schaumex-Box befindet sich eine Einstellmöglichkeit von 1-12. Diese Angaben beziehen sich auf den Monat und nicht auf die Dosiermenge.
Einstellung 1 → Zeitraum 1 Monat
Einstellung 6 → Zeitraum 6 Monate
Die Dosierung beginnt nach ca. 45 Min

Zu Punkt 1:



Zu Punkt 2:



Recycling-Hinweise:

Antriebskopf herausschrauben und zerlegt zum Batterie-Recycling geben.
Leeres Gehäuse ins PET-Recycling geben.

Technische Daten:

Typ	Automatischer Einzelpunkt-Spender
Antrieb	Wasserstoff – Gasentwicklungszelle
Druck	max. 3 bar
Inhalt	125 ml
Spendermenge	ca. 4ml/Tag bei Einstellung 1
Gewicht	ca. 190 g

Die Angaben in den Ihnen überlassenen Informationsunterlagen basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Käufer/Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Z077 Rev. 01/21